

Forbudte zoner.

1. For tankskibe: alt havområde indenfor en afstand af 50 sømil fra land med følgende undtagelser:

a) Zonerne i Adriaterhavet.

I Adriaterhavet udfør henholdsvis den italienske og den jugoslaviske kyst, dog ikke udfør øen Vis, strækker de forbudte zoner sig 30 sømil ud fra land. Når konventionen har været i kraft i et tidsrum af tre år, udvides de nævnte zoner med yderligere 20 sømil i bredden, medmindre de to regeringer enes om at udskyde en udvidelse.

b) Nordsøzonen.

Zonen i Nordsøen strækker sig 100 sømil ud fra kysten af følgende lande:

Belgien,
Danmark,
Den vesttyske Forbundsrepublik,
Holland,

Storbritannien og Nordirland,

dog ikke udover det punkt, hvor grænsen for en 100 sømils zone udfør Jyllands vestkyst skærer grænsen for 50 sømils zonen udfør den norske kyst.

c) Atlanterhavszonen.

Atlanterhavszonen ligger indenfor en linie trukket fra

- 1) et punkt på Greenwichmeridianen 100 sømil i nord-nordøstlig retning fra Shetlandsøerne mod nord langs Greenwichmeridianen til 64° n. brd., derfra
- 2) til 64° n. brd., 10° v. lgd., derfra
- 3) til 60° n. brd., 14° v. lgd., derfra
- 4) til 54° 30' n. brd., 30° v. lgd., derfra
- 5) til 44° 20' n. brd., 30° v. lgd., derfra
- 6) til 48° n. brd., 14° v. lgd., derfra
- 7) mod øst langs 40° n. brd. til skæringspunktet med 50 sømils zonen udfør den franske kyst.

Med hensyn til rejser, som ikke går udenfor den atlantiske zone, således som denne

er fastsat ovenfor, og som foregår på havne, der ikke er forsynet med fornødne anlæg til modtagelse af olieholdige rester, anses den atlantiske zone for at ende i en afstand af 100 sømil fra land.

d) Den australske zone.

Den australske zone strækker sig 150 sømil ud fra Australiens kyster med undtagelse af strækninger langs nord- og vestkysten mellem meridianen 142° 10' ø. lgd. og en linie trukket vinkelret ud fra kysten fra skæringspunktet mellem breddeparallel 20° s. brd. og kysten.

2. For andre skibe end tankskibe: alt havområde indenfor en afstand af 50 sømil fra land med følgende undtagelser:

a) Zonerne i Adriaterhavet.

I Adriaterhavet udfør den italienske og den jugoslaviske kyst, dog ikke udfør øen Vis, strækker de forbudte zoner sig 20 sømil ud fra land. Efter udløbet af en tre års periode fra indførelsen af forbudte zoner for andre skibe end tankskibe udvides de nævnte zoner med yderligere 30 sømil i bredden, medmindre de to regeringer træffer aftale om at udskyde en udvidelse.

b) Zonerne i Nordsøen og i Atlanterhavet.

Zonerne i Nordsøen og i Atlanterhavet strækker sig 100 sømil ud fra kysten af følgende lande:

Belgien,
Danmark,
Den vesttyske Forbundsrepublik,
Irland,
Holland,
Storbritannien og Nordirland,

dog ikke udover det punkt, hvor grænsen for en 100 sømils zone udfør den jyske vestkyst skærer grænsen for 50 sømils zonen udfør den norske kyst.