

Hvad der navnlig synes tilstræbt ved Kjøkkenerne, er en over Jordsmønnen ringe oplyst Beliggenhed, uden Kjelbere eller Undertrum under samme og en stærk og tilbøielig naturlig Ventilation til en Appelskorsten. Søvrikt vare Viktualierum osv. anlagte i Kjælderrum. Størrelsen af Kjøkkenet varierer efter Patientantallet og de for disse bestemte Servicer, der ere forskjelliges efter Landenes Skik; til Røgning af Maden anvendes i Reglen Damp, men var dog i enkelte af de forskjelliges Anlæg samtidig anbragt enkelte Røgegrhyder af Jern med almindelig Indfyring; i ældre, mindre Hospitaler derhos kun disse sidste. Kjøkkenerne gjøres saa frit som muligt, saa hele Rummet kan overses paa en Gang, den centrale Del dannes af Røgekomsfurerne eller Dampgrhyderne, og mod Ydervæggene findes gjerne Stegeovne og Tøllersvarmere, der have direkte Indfyring. Anretningsborde til Dampopvarmning findes for det Meste i Nærheden af Mad-Udleveringsrummene, mellem disse og Kjøkkenet er der i Reglen anbragt de saakaldte hollandske Skjælvinduer, for derved at undgaa den mindst mulige Tilledning af den ydre Luft, navnlig i de koldere Måstider, og at forhindre Træk, da saadant altid vil udøve en uheldig Indvirkning paa Ventilationen, ja undertiden helt forstyrre denne, og berede Ansamlungen af Vand fra Smudsvæddingen; for denne er der i enkelte Tilfælde gjort særlige Foranstaltninger fra Røgegrhyderne, idet der fra disses Laag er anbragt en Rørledning, enten til underjordiske Beerrør, eller ogsaa til et særligt Rør i Appelskorstenen.

Gulvene i Røgekjøkkenet, Dvæst- og Strællekøkkenet, ere i de nyere Hospitaler udførte af Metlacherfliser, undertiden med mindre Afsløbsrender for Udskylning af Vokalerne, hvor saadanne Rønder fandtes, maatte Vandet fra disse, forinden det faldt i den direkte Kloakledning, først passere nogle dertil særlig konstruerede Vaandlaase og Fædtsamlere, som i dette Tilfælde ere meget anvendelige.

Løftet i Kjøkkenerne dannes gjerne af mindre Hvalvinger uden Ruds, mellem Jernbjælker.

Bed Anlægget kan tilraades, at der for eventuelle Tilfældes Skyld anlægges et mindre extra Kjøkken, der kan træde i Stedet for det store Røgekjøkken ved mulige Reparationer, der kunne indtræffe, og ofte være af en større Betydning.

Hvad Badstuer angaar, da er dette, naar det forefindes i en særlig Bygning, gjerne centralt beliggende, som anført for Kjøkkenet, med Gulv og Loft paa samme Maade, dog er der i saadanne sørgt for en mere livlig Ventilation og stærkere Afsløbsindretninger. Badstuerne drives i Reglen ved Damp, der tilledes fra et Kjedelanlæg udenfor Bygningen, og ere de forskjelliges Badstue-Inventarier indrettede paa høist forskjellig Maade, saa at det vil være vanskeligt at gjengive disse for hver enkelt, men tror dog her at burde anføre, at vi herhjemme ved saadanne Anlæg ere forud for Udlandet, der, som det synes, ikke offerer disse Anlæg og Indretninger megen Opmærksomhed; som godt Exempel her hjemme kan nævnes Badstuet paa Kommunehospitalet, der er udført efter det saakaldte stockholmske System.

Tørrestuer og Desinfektionsovne findes ligeledes bedre konstruerede hos os, saaledes som disse f. Ex. i den senere Tid ere udførte i St. Johannes Stiftelsen her i Staden.

Bed Badstuerne Anordninger have vi ikke truffet den Regel, der til Hospitalsbrug bør tilstræbes, nemlig at koncentrere Beliggenheden af Indleverings- og Sorteringsrummene, Badstue og Tørrestue med Kulle og Strygestue saaledes, at der søges tilveiebragt en saadan Søndring i Driften, at det indleverede snarvæde Tøi ingen Sinde kommer i Berøring med det rene Tøi; dog kan her anføres, at i Badstuet i Dresden havde man af hygieiniske Hensyn foretaget en Afsondring af Bridemaskinen, idet denne var anbragt udenfor Badstuet, fordi, som man udtale, det klamme vædne Tøi var meget tilbøieligt til at indluge de fra det urene Tøi og Vandager ved Behandlingen udviklede Dunster.

I denne Anledning vil det være tilraadeligt at anlægge et mindre Badstuerum til Brug for Badstning af Bind fra den kirurgiske Klinik, eller af andet med Blod og Materie tilsmudset Linned etc., da dette i de fleste Tilfælde er besørgt med eller indeholder smittomme Stoffer, for hvilke en omhyggelig Søløring er nødvendig.

Løftsætningen over Badstuebygningen blev gjerne anvendt til Tørreløft, der da stod i Forbindelse med en Elevator, som oftest var anlagt saaledes, at den dannede en uheldig Afledning for Dampudviklingen i Badstuet, idet Elevatoren var givet direkte Abninger fra selve Badstuerummet. I Tørreløfterne var der anbragt et System af Rørrør langs Ydervæggene, for ved Hjælp af disse at give Rummet en svag Opvarmning til Tørring af Tøiet; saaledes som dette System imidlertid var anbragt, nære vi megen Tvivl om Anordningens Hensigtsmæssighed, thi den saaledes tilveiebragte varme Luft undslap, eller