

Hvad der navnlig synes tilstræbt ved Kjøffenerne, er en over Jordsmønnen ringe ophøiet Beliggenhed, uden Kjælbere eller Underrum under samme og en stærk og tilbøielig naturlig Ventilation til en Appelfkorsten. Søvrigt vare Viktualierum osv. anlagte i Kjølderrum. Størrelsen af Kjøffenet varierer efter Patientantallet og de for disse bestemte Servicer, der ere forskjellige efter Landenes Skif; til Røgning af Maden anvendes i Reglen Damp, men var der dog i enkelte af de forskjellige Anlæg samtidig anbragt enkelte Røgegruber af Jern ved almindelig Indfyring; i ældre, mindre Hospitaller derhos kun disse sidste. Kjøffenerne gjøres saa frit som muligt, saa hele Rummet kan overfes paa en Gang, den centrale Del dannes af Røgekomsfurerne eller Dampgruberne, og mod Ydervæggene findes gjerne Stegeovne og Tøllerkvarmere, der have direkte Indfyring. Anretningsborde til Dampopvarmning findes for det Meste i Nærheden af Mad-Udleveringsrummene, mellem disse og Kjøffenet er der i Reglen anbragt de saakaldte hollandske Skydevinduer, for derved at undgaa den mindst mulige Tilledning af den hvide Luft, navnlig i de koldere Mærstider, og at forhindre Træt, da saadant altid vil udøve en uheldig Indvirkning paa Ventilationen, ja undertiden helt forstyrre denne, og berede Ansamlingen af Vand fra Smudsviklingen; for denne er der i enkelte Tilfælde gjort særlige Foranstaltninger fra Røgegruberne, idet der fra disses Laag er anbragt en Rørledning, enten til underjordiske Leerrør, eller ogsaa til et særligt Rør i Appelfkorstenen.

Gulvene i Røgekjøffenet, Opvask- og Strællekøffenet, ere i de nyere Hospitaller udførte af Messelacherslifer, undertiden med mindre Afsløbsrøret for Udføylning af Lokalerne, hvor saadanne Rønder fandtes, maatte Vandet fra disse, forinden det faldt i den direkte Kloafledning, først passere nogle dertil særlig konstruerede Baandlaase og Fædtamlere, som i dette Tilfælde ere meget anvendelige.

Løftet i Kjøffenerne dannes gjerne af mindre Hvalvinger uden Ruds, mellem Fjernbjælker.

Ved Anlægget kan tilraades, at der for eventuelle Tilfælde Skyld anlægges et mindre extra Kjøffet, der kan træde i Stedet for det store Røgekjøffet ved mulige Reparationer, der kunne indtræffe, og ofte være af en større Betydning.

Hvad Badstuer angaar, da er dette, naar det forefindes i en særlig Bygning, gjerne centralt beliggende, som anført for Kjøffenet, med Gulv og Loft paa samme Maade, dog er der i saadanne sørget for en mere livlig Ventilation og stærkere Afsløbsindretninger. Badstuerne drives i Reglen ved Damp, der tilledes fra et Kjødelanlæg udenfor Bygningen, og ere de forskjellige Badstue-Inventarier indrettede paa høist forskjellig Maade, saa at det vil være vanskeligt at gjengive disse for hver enkelt, men tror dog her at burde anføre, at vi herhjemme ved saadanne Anlæg ere forud for Udlandet, der, som det synes, ikke offerer disse Anlæg og Indretninger megen Opmærksomhed; som godt Exempel her hjemme kan nævnes Badstuerne paa Kommunehospitalet, der er udført efter det saakaldte stockholmske System.

Tørrestuer og Desinfektionsovne findes ligeledes bedre konstruerede hos os, saaledes som disse f. Ex. i den senere Tid ere udførte i St. Johannes Stiftelsen her i Staden.

Ved Badstuerne Anordninger have vi ikke truffet den Regel, der til Hospitalsbrug bør tilstræbes, nemlig at koncentrere Beliggenheden af Indleverings- og Sorteringsrummene, Badstue og Tørrestue med Kulle og Strygstue saaledes, at der søges tilveiebragt en saadan Søndring i Driften, at det indleverede snardeste Løi ingen Sinde kommer i Berøring med det rene Løi; dog kan her anføres, at i Badstuerne i Dresden havde man af hygieiniske Hensyn foretaget en Afsondring af Rindemaskinen, idet denne var anbragt udenfor Badstuerne, fordi, som man udtale, det flamme vrede Løi var meget tilbøieligt til at indjuge de fra det urene Løi og Vandager ved Behandlingen udviklede Dunster.

I denne Anledning vil det være tilraadeligt at anlægge et mindre Badstuerum til Brug for Badstning af Bind fra den kirurgiske Klinik, eller af andet med Blod og Materie tilsmudset Binned etc., da dette i de fleste Tilfælde er befængt med eller indeholder smittomme Stoffer, for hvilke en omhyggelig Sfolering er nødvendig.

Løstetagen over Badstuebygningen blev gjerne anvendt til Tørreløst, der da stod i Forbindelse med en Elevator, som oftest var anlagt saaledes, at den dannede en uheldig Afledning for Dampudviklingen i Badstuerne, idet Elevatoren var givet direkte Abninger fra selve Badstuerummet. I Tørreløstene var der anbragt et System af Rørrør langs Ydervæggene, for ved Hjælp af disse at give Rummet en svag Opvarmning til Læng af Løiet; saaledes som dette System imidlertid var anbragt, nære vi megen Tvivl om Anordningens Hensigtsmæssighed, thi den saaledes tilveiebragte varme Luft undslap, eller